

## President BARRY FM ASC – експортен режим 240ch/20W

При отключване на радиостанция Президент Бари в така наречения експортен режим, потребителя има достъп до допълнителен брой канали на 27MHz, така също и повишена изходна мощност – 20W.



Стандартни канали за ползване в Европа:



Променете канала с бутони



Допълнителни канали „B“



Променете канала с бутони



Допълнителни канали „C“



Променете канала с бутони



Между отделните подобхвати A, B, C се преминава с бутони ▲/▼

Бутон MODE е активен и натискането му активира режим **UK**. Връщането към A, B, C се извършва отново с натискане на бутон MODE

**Конфигурация t0/t5.** При задържане на бутон **EMG** за повече от една секунда се преминава между t0 и t5 режими.



t5 (NORMAL 120 CH)



t0 (-5KHz 120 CH)

**Примерно показание на дисплея в режим t5** при включване на радиостанцията (*fig.1*) и при нормална работа (*fig.2*). Тази настройка е предпочитана за работа в Европейски съюз и България.



*fig.1*



*fig.2*

**Примерно показание на дисплея в режим t0** при включване на радиостанцията (*fig.3*) и при нормална работа (*fig.4*). **Този режим не се препоръчва за работа в Европейски съюз и България**



*fig.3*



*fig.4*

В режим t0 между цифрите на канала се появява точка.